

IPECS Ericsson-LG

LDP-9008D



Fazer Chamada

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Marcar o número (com zero antes para o exterior)

Atendar Chamada Quando Ocupado

- Pressionar a tecla Hold/Save
- Pressionar a tecla da linha que está a piscar

Atender Chamada a Tocar Noutro Telefone

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Marcar código Call Pickup Direto *77 (por defeito)
- Marcar número do telefone que está a tocar

Atender Chamada num Grupo Call Pickup

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Marcar código Group Call Pickup 566 (por defeito)

Colocar Chamada em Espera

- Pressionar a tecla Hold/Save
- Pressionar a mesma tecla para voltar à chamada

Encaminhamento

O encaminhamento de chamadas pode ser:

- 1: Incondicional – todas as chamadas para a extensão, exceto rechamadas e encaminhamentos.
- 2: Ocupado – todas as chamadas exceto rechamadas, quando está ocupado.
- 3: Não Atendimento – todas as chamadas exceto rechamadas, por não atendimento durante determinado tempo.
- 4: Ocupado/Não Atendimento – as duas situações anteriores em simultâneo.

Ativar Encaminhamento

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Pressionar a tecla soft FWD
- Marcar tipo de encaminhamento (1-4)
- Marcar destino

Desativar Encaminhamento

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Pressionar a tecla soft FWD
- Pressionar botão #

Transferência

- Com uma chamada em linha, pressionar a tecla Trans/PGM

IPECS Ericsson-LG

- A chamada fica em espera e vai ouvir o tom de marcação
- Marcar o número para onde pretende transferir a chamada
 - Se o número estiver ocupado, pode voltar à chamada inicial pressionando a tecla Trans/PGM
- A transferência é efetuada quando terminar a chamada
 - Se desligar antes de a chamada ser atendida, fica a tocar no telefone para onde pretende transferir

Registo de Chamadas

Aceder

- Pressionar a tecla flexível programada
- Usar as teclas de volume (+/-) para navegar

Programar Botão Flexível

- Pressionar a tecla Trans/PGM
- Pressionar a tecla flexível desejada/livre
- Pressionar a tecla Trans/PGM
- Marcar 57
- Pressionar a tecla Hold/Save

Marcar Através do Registo

- Aceder e navegar até ao número pretendido
- Pressionar a tecla Hold/Save

Pedido Callback

- Marcar número da extensão
- Quando ouvir o sinal de ocupado pressione a tecla Call Back
- Desligue a chamada

Ultimo Número Marcado (externo)

- Levantar o punho ou carregar na tecla Speaker
- Pressionar a tecla soft Redial
- Utilizar as teclas de volume para navegar na lista dos últimos 10 números marcados
- Pressionar a tecla soft Send ou a tecla Hold/Save

Lista de Abreviados (System Speed Dial)

- Levantar o punho ou pressionar a tecla Speaker
- Pressionar a tecla Speed
- Marcar abreviado

Marcação por Nome

- Pressionar a tecla Speed duas vezes
- Escolher opção 1, 2 ou 3
- Usar as teclas de volume (+/-) para navegar
- Pressionar a tecla soft Send para marcar