

IPECS Ericsson-LG

LKA-200



Alterar toque/volume de toque

- Levantar o punho
- Pressionar tecla PROG/MUTE
- Pressionar tecla #
- Escolher a tecla/opção:
 - 1. Toque 1 volume baixo
 - 2. Toque 1 volume médio
 - 3. Toque 1 volume alto
 - 4. Toque 2 volume baixo
 - 5. Toque 2 volume médio
 - 6. Toque 2 volume alto
 - 7. Toque 1 volume baixo
 - 8. Toque 1 volume médio
 - 9. Toque 1 volume alto
 - 0. Sem som

Indicador de mensagem em espera

- Esta luz acende-se quando tem uma mensagem

Transferir chamada

- Com uma chamada em linha, pressionar a tecla Transferência
 - A chamada fica em espera e vai ouvir o tom de marcação
- Marcar o número para onde pretende transferir a chamada
 - Se o número estiver ocupado, pode voltar à chamada inicial pressionando a tecla Transferência
- A transferência é efetuada quando terminar a chamada
 - Se desligar antes de a chamada ser atendida, fica a tocar no telefone para onde pretende transferir

Mudo

- Durante uma chamada ao pressionar a tecla PROG/MUTE, vai desabilitar o microfone.
 - Vai ouvir um bip no auscultador quando o microfone estiver desabilitado

Remarcar

- Faz uma chamada para o último número marcado

Volume do punho

- Durante uma chamada ao pressionar a tecla VOL, vai aumentar ou diminuir o volume

Teclas programáveis

- Pressionar a tecla PROG/MUTE
- Pressionar a tecla M1, M2 ou M3
- Marcar o número pretendido para a tecla

Após programado, basta carregar na tecla (M1, M2 ou M3) para fazer uma chamada para esse número.